

Serverwechsel (Client/Server)

Vor dem Beginn unbedingt das Handbuch „MF Dach – Installation“ lesen!!!

Unsere Vorgehensempfehlung:

1. Am neuen Server sinngemäß ein Verzeichnis `\\Server\d\mfd` erzeugen und dieses auf einen Laufwerksbuchstaben (z.B. M:) mappen.
2. Laufwerk M: freigeben und Schreib- und Leserechte vergeben
3. Alle MF-Verzeichnisse (MF_Dach, MF_Planer, MF_Bauphysik...) vom alten Server auf das neue M:-Laufwerk kopieren, so dass typischerweise die Verzeichnisse `M:\MF_Dach`, `M:\MF_Planer`, `M:\MF_Bauphysik` usw. entstehen.
WICHTIG: Die Pfade sollten dieselben sein wie am alten Server!
Einzig der Laufwerksbuchstabe kann, falls unabwendbar, geändert werden.
4. Alle Programme am Server in die angelegten Verzeichnisse installieren. Dabei darauf achten, dass jedes Programm in sein eigenes Verzeichnis installiert wird. Es können nicht 2 Programme im selben Verzeichnis liegen!
5. Am Server eine Verknüpfung für `M:\MF_Dach\MF_Server.exe` erstellen und diese auf den Desktop und in den Autostart-Ordner kopieren.
6. `MF_Server.exe` starten und im Menü `Server` alle Einträge soweit nötig bearbeiten (IP-Adresse...).
7. An allen Clients sicherstellen, dass das neue Serverlaufwerk mit denselben Verzeichnisnamen (typ. `M:\MF_Dach`, `M:\MF_Planer...`) sichtbar ist, wie vor dem Serverwechsel. Falls nicht, müssen alle Programme an dem Client von CD neu installiert werden.