



MF Windsog Steildach

Einführung und Referenz

Copyright

Alle Teile der Dokumentation und der Software unterliegen dem Urheberrecht (Copyright). Alle Rechte sind geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung, ganz oder teilweise, ist verboten.

Kein Teil der Dokumentation und Software darf kopiert, fotomechanisch übertragen, reproduziert, übersetzt, auf einem anderen elektronischen Medium gespeichert oder in maschinell lesbare Form gebracht werden. Hierzu ist in jedem Fall die ausdrückliche Zustimmung von Markus Friedrich Datentechnik einzuholen.

(C)opyright 2011 - 2025 Markus Friedrich Datentechnik, Inh. Lisa Römer, Eichwalde bei Berlin. Alle Rechte sind geschützt.

Markus Friedrich Datentechnik Inhaberin Lisa Römer Bahnhofstr. 74 15732 Eichwalde b. Berlin

Tel:030-6670 235 - 0Fax:030-6670 235 - 24E-Mail:info@friedrich-datentechnik.deInternet:www.friedrich-datentechnik.de

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Markus Friedrich Datentechnik geht damit keinerlei Verpflichtungen ein.

Alle Eigennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigner.

Inhalt

EINFÜHRUNG	1
Programmversionen	1
Hinweis	1
Musterprojekt	2
Gauben, Kamine	6
Sonderfälle ME Dack Darisson Place In	9
MF DachDesigner-Plugin	12
STAMMDATEN	13
Menü Stammdaten	13
Selbstauskunft	13
Hinweis Selbstauskunft	13
Technik	13
DAS MENÜ	24
Menü Datei	24
Neu	24
Offnen	24
Import	24
Speichern Speichern unter	24
ale Moil sondon	24
Export	24
Drucken	25
Seitenansicht	25
Seite einrichten	25
Druckereinrichtung	25
Beenden	25
Menü Projekt	26
Bauvorhaben	26
Eingabeassistent	26
Gauben, Schornsteine, Fenster	26
DIN EN 1991-1-4/NA:2024-08	26
Fachregel ZVDH April 2024	26
Eindeckung-Befestiger - Wahl	27
Eindeckung-Befestiger	27
Tragdecke	27
Bahn-Kleber - Wahl	27
Bahn und Kleber Matalldaalung Wahl	28
Metalldeokung - wani	20
Aufloct Wahl	20
Auflast - walli Auflast	27
Berechnungsnarameter	29
Anzahl Verlegebereiche	30
Dachbereiche zuordnen	31
Menü Ansicht	32
3D-Ansicht	32
Dokument	33
Symbolleiste	33
Statusleiste	33
INDEX	34

Einführung

MF Windsog/Steildach berechnet Windsogkräfte auf Dächern mit einer Dachneigung größer 5°. Die hierzu nötigen Gebäudegrundrisse können vom MF DachDesigner übernommen oder im Programm selbst erstellt werden. Für den Grundriss wird zunächst eine Ausmittlung durchgeführt, wodurch ein Dachmodell mit Teildachflächen, Graten, Kehlen, First usw. entsteht. Im zweiten Schritt wird dann die Ziegelverklammerung, Scharenbefestigung oder Dachbahnbefestigung ermittelt.

Programmversionen

MF Windsog/Steildach ist in drei Versionen verfügbar: Demo, Basic und Profi.

Die Profi-Version beinhaltet alle Funktionen der Basic-Version. Zusätzlich kann die Profi-Version als Plugin für den MF DachDesigner genutzt werden.

Die Demo-Version entspricht der Basic-Version, hinterlegt im Ausdruck jedoch einen hellgrauen DEMO-Schriftzug.

Alle drei Versionen werden mit demselben Satz an Stammdaten ausgeliefert. Hierzu zählen Ziegel/Dachstein-Klammern-Kombinationen, Scharen-Haften-Kombinationen, Dachbahn-Befestiger-Kombinationen, die Geo-Datenbank inkl. Windzonen aller deutschen Städte u.a.m.

Bitte beachten:

In diesem Handbuch wird die Funktionalität der Profi-Version beschrieben!

Zusammen mit MF Windsog/Steildach sollten Sie immer auch MF Ausmittlung und MF Solar installieren.

MF Ausmittlung ist kein selbständig lauffähiges Programm, erweitert jedoch MF Windsog/Steildach, indem es die Eingabe von Gauben, Loggien, Kaminen, Dachfenstern und Solarmodulen ermöglicht. Die erforderlichen Stammdaten werden bei der Erstinstallation von MF Ausmittlung aufgespielt. MF Solar berechnet den jährlichen Ertrag einer Photovoltaikanlage und bei Bedarf auch den betriebswirtschaftlichen Gewinn bzw. Verlust.

Die Ausmittlung freier Grundrisse ist in MF Windsog/Steildach nur für rechtwinklig umrandete Grundrisse möglich! Schräge und/oder gerundete Grundrisse müssen mit dem MF DachDesigner gezeichnet und mit MF Windsog/Steildach – Profi berechnet werden.

Hinweis

Um jederzeit mit den richtigen Daten rechnen zu können, ist es unerlässlich die Stammdaten regelmäßig zu aktualisieren! Dazu gehen Sie ins Menü "Extras" > "Datenaktualisierung via Internet".

Musterprojekt

Am einfachsten erklärt sich ein Programm durch seine Nutzung. Lassen Sie uns daher einen plus-förmigen Grundriss erstellen, für diesen ein Walmdach ausmitteln und die Verklammerung der Eindeckung berechnen.

Beginnen Sie die Erstellung im Menü DATEI mit dem Eintrag NEU. Es erscheint der Eingabeassistent. Dieser leitet Sie in mehreren Schritten durch die Berechnung.

Multilly Revealed Schell 2 Schell 2 Schell 2 Schell 2<	💽 Eingabeassistent	1. Bauvorhaben eintragen 2. Teil der Adresse eingeben und Suchen. 3. In der Liste den Standort wählen 4. Unten rechts auf "Weiter" klicken.		~
Schull 2 Marce Schull 2 Schull 2 Schull 2 Schull 2 <th>Schritt 1 BV, Ort</th> <th>Baurohabert Miller Uno MCU is Balle Millio</th> <th></th> <th></th>	Schritt 1 BV, Ort	Baurohabert Miller Uno MCU is Balle Millio		
Schrift G Solution Guide Schrift G Back	Schritt 2 Weitere Geodaten Schritt 3 Dachtyp wählen	Non-Hard, 194 rolession State / Nr App Pk/On 1019		
Endectingsami. Nomi 1019 Beein Augustatiale 245 22:527269 13:3080313 Endectingsami. Nomi 1019 Beein Augustatiale 24 22:52769 13:40133 Endectingsami. Nomi 1019 Beein Augustatiale 24 22:52769 13:40133 Endecting Beein Augustatiale 26 25:527761 13:40133 1019 Beein Augustatiale 26 25:527761 13:40133 1019 Beein Augustatiale 26 25:527761 13:40133 1019 Beein Augustatiale 26 25:527761 13:401527 Endecting Beein Augustatiale 26 25:5277711 13:401527 Intro Oce wathen der Stocke august. Tay Toto wathen der Stocke august. Tay Toto wathen der Stocke august. Mathematic Tay Toto Wathen der Stocke august. Tay Toto Wathen der Stocke august. 20 Chargewant 25:52 Augustatiale 26 Stocke august. 21 Tay Toto Wathen der Stocke august. Tay Toto Wathen der Stocke august. 23 Cot Otseawat, Hammannen, Stocke august. Tay Toto Wathen der Stocke august. 24 Stocke august.<	Schritt 4 Grundrisseingabe Schritt 5	Pic A. Ot Stelle Base Linge 10119 Berlin Auguststraße 29 52/52/267*** 13/398912** 101109 Berlin Auguststraße 298 52/52/201*** 13/398912** 101109 Berlin Auguststraße 298 52/52/201*** 13/398962**		I
Schult 7 10119 Belein Augustänie 36 25,22717 13,401387 Bished Beleine 10119 Belein Augustänie 37 25,22771 13,401387 Bished Beleine 10119 Belein Augustänie 37 25,22771 13,401387 Bished Beleine 10119 Belein Augustänie 37 25,22771 13,401387 Main Section 3 Main Augustänie 37 15,22771 13,401527 Entrago Construction 40000 Entrago Construction 40000 Main Section 3 Main Section 30 Text Section 40000 Entrago Construction 400000 Ent	Eindeckungsart, Norm Schritt 6 Berechnungsparameter	10119 Berlin Auguststraße 29C 62.27222 13.398813' 10119 Berlin Auguststraße 51 52.527449' 13.40664' 10119 Berlin Auguststraße 55 52.527649' 13.400664' 10119 Berlin Auguststraße 55 52.527649' 13.401203'		
Endechangen winder. Val Schiff 3 Meddlechung	Schritt 7 Bahn und Befestiger	10119 Berlin Auguststraße 36 [52,527676"] 13,401356" 10119 Berlin Auguststraße 37 52,527771" 13,401527" Einstrag oben wihlen oder Suche argussen. Einstrag oben wihlen oder Suche argussen. Einstrag oben wihlen oder Suche argussen.		_
45 Entriger von 17.592 2627 Bordanie 0.102 2023	Endeckungs zum trittiger Schlift 19 Metaldeckung	Top: The der Eingele voglasen. zl. Ort, Ottrasat, Haussmaret,		
		45 Eintriäge von 17.992 267 Geotebik 03.02.2023		

Bild: Eingabeassistent – Schritt 1: BV-Eingabe und Ortswahl

Im ersten Schritt tragen Sie das Bauvorhaben ein. Anschließend wählen Sie den Standort des Gebäudes. Tragen Sie hierzu die Postleitzahl oder den Ortsnamen und die Anfangsbuchstaben des Straßennamens ein. Danach drücken Sie auf Suchen und die angezeigte Liste wird sofort auf die möglichen Orte reduziert. Markieren Sie den gesuchten Ort mit der Maus und wechseln Sie unten-rechts mit dem weiter-Knopf zur Dachtyp-Wahl.



Bild: Eingabeassistent – Schritt 2: Wahl des Dachtyps

Wählen Sie in der Liste den letzten Eintrag freier, rechtwinkliger Grundriss und bestätigen Sie die Auswahl mit dem weiter-Knopf.



Bild: Eingabeassistent – Schritt 3: Grundrisseingabe

Tragen Sie im Längen-Eingabefeld die Kantenlänge der ersten Wand (hier 3,45) in Meter ein und klicken auf den oberen Pfeilknopf. Unser Startpunkt ist in diesem Fall die untere linke Ecke. Anschließend tragen Sie 2,81 im Längen-Eingabefeld ein und klicken auf den nach-links-Pfeil. Tragen Sie nun alle weiteren Werte wie oben dargestellt ein. Die letzte Wand geben Sie jedoch nicht selbst ein. Schließen Sie den Grundriss mit dem Knopf Grundriss schließen und bestätigen Sie mit dem weiter-Knopf.

Achtung: Unbedingt die Wände mit dem Maß "Oberkante Putz" eintragen, nicht die Trauflängen! Diese werden anhand der Traufüberstände vom Programm eigenständig berechnet.



Bild: Eingabeassistent Schritt 4 - Eingabe der Teildachflächen

Zur Eingabe der Dachgeometrie geben Sie Wand für Wand die Dachneigung (hier: 35°) und den waagerecht gemessenen Traufüberstand (hier: 0,5 m) je Teildachfläche ein. Bestätigen Sie die Angaben mit weiter und wiederholen Sie diese Angaben für alle nachfolgenden Teildachflächen. Zur besseren Orientierung wird die Grundmauer der momentan bearbeiteten Teildachfläche **pink** dargestellt.

Eingabeassistent		×
	Bitte wählen Sie den Deckwerkstoff und die für den Windsognachweis anzuwendende Norm/Reg Durch Reduzierung der Verlegebereiche vereinfachen Sie den	elwerk aus. Verlegeplan.
Sobie 1 Sobie 1 Sobie 3 Destry while Sobie 3 Condense rights Sobie 3 Condense rights Sobie 3 Condense rights Sobie 3 Sobie 3 S	Conduction of evening deriverlegebereichte Vereinflachen Sie den Conduction of the evening deriverlegebereichte Vereinflachen Sie den Conduction of the evening Conductio	
Scholl 4 Ensemblieden Scholl 15 12, Cite Barbon 15 Einstein 16 Barbon 17 Berechnungsparanter Berechnungsparanter Scholl 19 Barbon und Bekstoper		
Schritt 19		Autoren 2000k Welet

Bild: Eingabeassistent – Eindeckungsart und Normwahl

Als Eindeckungsart wählen Sie Ziegel bzw. Dachsteine, als Berechnungsgrundlage wird automatisch Fachregel 2024–04 angewählt. Die Bereichsoptimierung belassen Sie bei 4.

Eingabeassistent		
	Berechnungsparameter	
E chain d		
BV, Ort	Trauhöhe: 6.5 m	
Schritt 2 Dachtyp wählen	Gelandel angole Briver band	
Schritt 3 Grundrisseingabe	Windows 2 Vindows 2 Vindow	
Schritt 4 1. Seite Figenschaften	Bitchild exponent Gebischildurgen Latticoutlikte	
Schritt 5 2. Seite Eigenschaften	productoren jedicheren deicheren deicheren int chi Ditrungsantel jest	
Schritt 6 3. Seite Eigenschaften	Oddefining O in doments fails	
Schritt 7 4. Seite Eigenschaften	CVV in get:	
Schritt 8 5. Seite Eigenschaften	Deduztelage O psotkssen	
6. Seite Eigenschaften Schritt 10	O duchntimurghermende Schicht Ont Untersparsung, ohne duchntimurghermende Schicht	
7. Seite Eigenschaften Schritt 11	Outen	
8. Seite Eigenschaften Schrift 12	-	
5. Selle Eigenschaften Schritt 13	-	
Eigenschaften Schritt 14 11. Seite	-	
Eigenschaften Schritt 15 12. Seite		
Eigenschaften Schritt 16 Eindeckungsart, Norm		
Schritt 17 Berechnungsparameter		
Schritt 18 Eindeckungs+Befestiger- Mabl		Abbashan Zujick Make

Bild: Eingabeassistent – Berechnungsparameter

Anschließend werden die letzten, noch fehlenden Angaben zu Traufhöhe, Geländekategorie und Innendruck abgefragt.

Tragen Sie bei der Traufhöhe 6,5 m ein und wählen Sie als Geländekategorie Binnenland. Alle sonstigen Werte belassen Sie im voreingestellten Zustand. Wechseln Sie anschließend mit weiter zur Wahl der Eindeckung.

Eingabeassistent		×
	Eindeckungs+Befestiger-Kombination wählen. Hinweis: rot = Befestigung unzureichend, grün = Befestigung ausreichend, blau: Befestigung ausreichend, aber Verletzung von Nebenbedingungen.	
Schritt 1	I Ge ABC Kinkermane	
Bv, Ort	 A Do Nilikeiguppe Testo, Hohlfatziegel (BTS Gerry-Zack) 	1
Schritt 2	✓ TG 10 (Fachreoelklammer)	
Dachtyp wählen	⊕- BENDERS	1
Schritt 3	✓ Carisma, DN 25° - 35° (BTS Gerry-Zack)	
Grundrisseingabe	-✓ Carisma, DN < 25° (BTS Gerry-Zack)	
Schritt 4	— ✓ Carisma, DN > 35 ^e (BTS Gerry-Zack)	
1. Seite	✓ Einfach-S, DN 22 - 30* (BTS Gerry-Zack)	
Eigenschaften	-✓ Einfach-S, DN < 22* (BTS Gerry-Zack)	
Schritt 5	✓ Einfach-S, DN > 30* (BTS Gerry-zack)	
Eigenschaften	✓ Mecklenburger, DN 22 - 30° (BTS Gerry-Zack)	
Schritt 6	Mecklenburger, DN < 22* (BTS Gerry-Zack)	
3. Seite	✓ Mecklenburger, DN > 30° (BTS Gery-Zack)	
Eigenschaften Schritt 7	— Palema S-Stein, DN 22 - 30° (BTS Gerry-Zack)	
4. Seite	→ Palema S-Stein, DN < 22" (BIS Gerry-Zack)	
Eigenschaften	→ Palema S-Stein, DN > 30° (BTS Geny-Zack)	
Schritt 8	Betonachsteine	
Finanschaften	→ Berondachstein, DN 22 - 30 (Fachregeinkammer)	
Schritt 9	 Betondachstein, DN <22" (Fachregerklammer) 	
6. Seite	 V Berondachstein, UN > 30" (Fachregeikiammer) Disas 	
Eigenschaften Schritt 10	Diber	
7. Seite	 Duppeleckung To 30x30 (beiestigung Gruppe D4) Depeleckung To 30x30 (beiestigung Gruppe D4) 	
Eigenschaften	Uopenacturing Toxos (belesing or upper b-1) Kersendesturing of E-E-78 (Beforeimmer B-1)	
Schritt 11	Violenaeckung 13,3335 (beessigung Gruppe B-I)	
6. Seite Figenschaften	RDAAS RDAAS	
Schritt 12	Achat 10V (BTS Genv.Zack)	
9. Seite	✓ Achta 10V (Stornklammor DZ 6 Pirs)	
Eigenschaften Schritt 13	 Achat 12 (BTS Genv.Zack) 	
10. Seite	Achat 12 (Sturnklammer DZ 1 Plus)	
Eigenschaften	 Achat 12V (RTS Genv. 2ck) 	
Schritt 14	✓ Achat 14 (Sturmkammer DZ 10 Pts)	
Figenschaften	✓ Doppel-S (BTS Gerry-Zack)	
Schritt 15	✓ Doppel-S (Clip 3/5 schwarz)	
12. Seite	-✓ Doppel-S (Clip 4/6 geb)	
Eigenschaften Schrift 16		
Eindeckungsart, Norm	-✓ Doppel-S (ORKAflex SF-1 30x50)	
	Doppel-S (Sturmklammer DS 1 Plus)	
Schritt 17	✓ Doppel-S (Universal Sturmklammer)	
berechnungsparameter	✓ Frankfurter Pfanne (BTS Gerry-Zack)	
Schritt 18	✓ Frankfurter Pfanne (Clip 3/5 hellblau)	
Eindeckungs+Befestiger-		
Wahi		Abbrechen Zurück Weiter

Bild: Eingabeassistent – Wahl der Dacheindeckung

Ziegel-Klammerkombinationen, mit denen eine ausreichende Sturmsicherheit erzielt wird, sind grün dargestellt. Ziegel-Klammerkombinationen, deren Gewicht in Kombination mit der Haltekraft der Sturmklammern nicht ausreicht, um die Windsogkräfte sicher aufzunehmen, erscheinen rot und sollten nicht ausgewählt werden. Wählen Sie im Zweig Betondachsteine den Eintrag Betondachstein DN > 30° und wechseln Sie mit weiter zur abschließenden 3D-Darstellung des Gebäudemodells.



Bild: Eingabeassistent – 3D-Darstellung

Die 3-dimensionale Darstellung dient der abschließenden Sichtkontrolle. Für die Einschätzung der Windsogkräfte ist es wichtig, dass unser Dachmodell in der Charakteristik dem realen Gebäude entspricht. Eingabefehler bei Gebäudehöhe oder Dachneigung sind hier u.U. einfacher zu erkennen als auf einem Ausdruck mit Texten und Zahlen.

Beenden Sie den Eingabeassistenten nun mit dem Fertig-Knopf, um zur Ergebnisanzeige zu gelangen und drucken Sie den Windsognachweis mit dem Drucken-Knopf in der Werkzeugleiste.

Gauben, Kamine...

Mit dem Eintrag Gauben, Schornsteine, Fenster im Menü Projekt können Sie Gauben, Kamine, Dachfenster, Loggien und Solarmodule in die Dachflächen integrieren. Wie das geschieht, möchte ich als Fortsetzung zu o.a. Musterprojekt erläutern.

Nach Anwahl des Menüeintrages Gauben, Schornsteine, Fenster öffnet sich ein Unterprogramm (PlugIn). Klicken Sie dort auf den Knopf Gauben im rechten Bedienrand. Der Knopf wandert nach oben und schafft Platz für die verfügbaren Gaubentypen.



Bild: Auswahl Giebelgaube

Ziehen Sie nun den Begriff Giebelgaube mit gedrückter, linker Maustaste auf eine Teildachfläche. Die Gaube wird automatisch korrekt ausgerichtet, grob positioniert und in das Positionierungsfenster übernommen. Geben Sie die Gaubenmaße und –werte im Teilfenster oben rechts ein und beenden Sie die Eingabe mit OK.

Bei einer zweiten, baugleichen Gaube müssen wir die Konstruktionsmaße nicht noch einmal eingeben. Klicken Sie in der Bedienleiste unten rechts auf den Knopf vorh. Elemente und ziehen Sie den Eintrag Giebelgaube auf das Dach.

Abschließend möchte ich die untere Teildachfläche mit Solarmodulen belegen. Geplant ist der Einbau eines Solargenerators, bestehend aus 2 + 4 Modulen des Typs "neutral 1680x99_250W".



Bild: Platzierung Solarmodule

Ziehen Sie das Modul mit gedrückter, linker Maustaste auf die untere Teildachfläche. Es öffnet sich ein Fenster, welches die Himmelsrichtungen anzeigt.



Bild: Gebäudeausrichtung

Drehen Sie die Windrose mit gedrückter, linker Maustaste so, dass die Nord-Süd-Linie im passenden Winkel auf das Bild trifft. Für eine nach Süden ausgerichtete Dachfläche zeigt die Süd-Spitze exakt nach unten. Bei Bedarf können Sie den Winkel auch per Hand eintragen.

Diese Eingabe sollten Sie möglichst genau vornehmen, da neben der Dachneigung der Azimut, also die Ausrichtung zur Sonne bzw. gen Süden, ein wesentlicher Parameter für Solargeneratoren ist.

ACHTUNG: Die Ertragsberechnung erfolgt über den MF_DachDesigner im PlugIn MF_Solar.

Legen Sie nun die restlichen fünf Solarmodule in die Teilfläche. Ziehen Sie hierzu ein Solarmodul aus der Bedienleiste direkt neben die bereits platzierten Module, so dass diese an deren Rand "einrasten".

Tipp: unten in der Bedienleiste finden Sie die "vorhandenen Elemente". Von hier können Sie Kopien bereits bestehender Elemente in das Dachübernehmen.

Nachdem alle Einbauteile platziert sind und das Dach korrekt ausgerichtet ist, können Sie mit Datei – Schließen das Ausmittlungs-PlugIn beenden.

Betrachten und interpretieren Sie hier nochmals die Ergebnisse, drucken Sie diese und beenden Sie unsere Einführung mit Datei – Schließen.

Sonderfälle

Bei der Ausmittlung von Dachflächen können Kanten entstehen, für die es in den Normen keine Entsprechung gibt. Typische Beispiele hierfür sind Wandanschlüsse, Verfallgrate (schräge Firste), ein Pultfirst zwischen 2 Graten usw.

Mit dem Eintrag Projekt -> Dachbereiche zuordnen können Sie diesen Kanten vergleichbare Kanten aus Normdachformen zuweisen. Klicken Sie hierzu die betroffenen, rot aufgelisteten Kanten doppelt an. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Dach aus der Vogelperspektive und einer Baumstruktur, welche alle Kanten beinhaltet.





Klicken Sie in der Baumstruktur doppelt auf eine Dachkante, bevorzugt auf eine rote. Es öffnet sich die Dialogbox zur Eingabe eines normgerechten Referenzdaches, aus welchem eine Kante entnommen werden kann, die unserer undefinierten Kante am ehesten entspricht.



Bild: Anlegen Referenzdach - 1. Schritt

Aktivieren Sie im linken Rand den Knopf Neu um unterhalb von neuer Eintrag auf hier klicken, um neuen Eintrag zu erstellen zu klicken.

Es öffnet sich eine Box mit zwei Teilfenstern. Im oberen Teilfenster sehen Sie alle Normdächer (= Referenzdächer), die das Programm zur Berechnung der Windsogbereiche und –kräfte heranzieht. Im unteren Teilfenster können Sie eigene Normdächer mit passenden Kanten erzeugen. Falls die nicht zugeordnete Dachkante keine Windsogbereiche ausbilden soll, wählen Sie ohne Berechnung.

Normdachtyp wählen	×
vorhandenen Normdachtyp wählen oder neuen Normdachtyp anlegen	
bereits vorhandene Normdächer Walmdach 15.73m x 17.65m DN: 35.0* Walmdach 17.65m x 15.73m DN: 35.0*	
neues Normdach anlegen basierend auf ohne Berechnung Flachdach Pultdach Satteldach Walmdach Trogdach	
Abbrechen	ОК

Bild: Anlegen Referenzdach – 2. Schritt

In unserem Fall wählen Sie nun exemplarisch den Eintrag Walmdach.

Eigensc	haften		×
Länge:	12	m	OK
Breite:	12	m	Abbrechen
DN1:	45	*	
DN2:	45	*	
DN3:	45	*	
DN4:	45	٠	

Bild: Anlegen Referenzdach - 3. Schritt

Tragen Sie Länge und Breite des Referenz-Baukörpers sowie dessen Dachneigungen DN1 bis DN4 ein. Damit schaffen Sie einen Baukörper, dem Sie eine Kante entnehmen, deren Eigenschaften auf die ungeklärte Kante übertragen werden.





Wählen Sie nun die passende Kante, um mit OK deren Eigenschaften auf unsere ungeklärte Kante zu übertragen.

MF DachDesigner-PlugIn

MF Windsog/Steildach–Profi kann auch als Zusatzprogramm für den MF DachDesigner eingesetzt werden. Hierbei zeichnen Sie mit dem MF DachDesigner den Grundriss und übergeben diesen an das PlugIn MF Windsog/Steildach, wo Sie die Windsogberechnung durchführen.

Da der MF DachDesigner deutlich leistungsfähigere Zeichnungsfunktionen als das Stand-Alone-Programm MF Windsog/Steildach besitzt, können auf diesem Weg auch nicht-rechtwinklige Grundrisse gezeichnet und berechnet werden.

Nachfolgend ein grobes Ablaufschema für Windsogberechnungen an Steildächern im MF DachDesigner:

- 1.) Starten Sie das Programm MF DachDesigner und erstellen Sie dort einen Grundriss. Die Vorgehensweise hierzu entnehmen Sie dem Handbuch "MF DachDesigner – Erste Schritte"
- 2.) Weisen Sie über den Elementebaum rechts der gezeichneten Fläche die Eigenschaft Ausmittlung-Flächenelemente-Ausmittlung Grundfläche zu und wählen Sie im Menü Plug-Ins -> Ausmittlung den Eintrag Dachneigung/Traufüberstand setzen.
- 3.) Es erscheint ein Eingabeassistent. Tragen Sie für alle Wände des Grundrisses die Dachneigung, den Traufüberstand und bei Bedarf die relative Höhe der Traufe (Krüppelwalme....) ein. Für Giebelwände tragen Sie bei Wandfläche den Dachüberstand ein. Im unteren Eingabefeld können Sie Dachflächen mit Knick (Mansarden...) eingeben.
- 4.) Wechseln Sie mit weiter zur nächsten Wand und wiederholen Sie die Eingabe, bis der gesamte Grundriss abgearbeitet ist. Anstatt des weiter-Knopf erscheint im letzten Schritt eine 3D-Darstellung mit Fertig-Knopf. Dieser bringt Sie zurück zum MF DachDesigner. Dessen Aufforderung zum direkten Start des PlugIn's, gemeint ist MF Ausmittlung, beantworten Sie mit JA.
- 5.) Von diesem Punkt an verfahren Sie weiter wie im vorhergehenden Kapitel "Gauben, Kamine..." beschrieben. Nachdem Sie alle benötigten Kamine, Dachfenster, Gauben, Loggien, Solarmodule und Abzugsflächen eingefügt haben, verlassen Sie das Ausmittlungs-Plug-In mit Datei – schließen.
- 6.) Das komplette Dach steht nun für die Windsogberechnung bereit. Wählen Sie hierzu im Menü Plug-Ins - Windsog/Steildach -> bearbeiten. Es startet der zuvor beschriebene Eingabeassistent. Tragen Sie die angeforderten Werte gewissenhaft ein, um im letzten Schritt den Windsognachweis ausdrucken zu können.

Stammdaten

Im STAMMDATEN-Menü hinterlegen Sie alle Daten, welche Sie zukünftig für die Erstellung von Berechnungen heranziehen wollen. Hierzu gehören Ziegel und Dachsteine, Metalleindeckungen, Solarmodule, Dachbahnen u.a.m.

Da die Stammdaten die Grundlage aller Nachweise bilden, sollten diese möglichst sofort angelegt werden. Dies geschieht im Menü STAMMDATEN, welches nur zugänglich ist, wenn keine Windsogberechnung geladen ist.

Ergänzend hinterlegen Sie in den Stammdaten eine Selbstauskunft. Dadurch werden die Ausdrucke mit Ihrem Firmennamen erstellt.

Menü Stammdaten

Selbstauskunft

Tragen Sie hier Ihren Firmennamen, Abteilung, Ihren persönlichen Namen und evtl. Telefonnummer, Fax und E-Mail-Adresse ein. Die Selbstauskunft erscheint auf dem Deckblatt im obersten Rahmen.

Hinweis Selbstauskunft

Vor der Selbstauskunft (siehe oben) wird ein Hinweistext ausgegeben. Typischerweise lautet dieser "Ein Service von:", kann aber mit diesem Eintrag auf Ihre individuellen Bedürfnisse hin geändert werden.

Technik

beinhaltet alle technischen Stammdaten. Damit sind insbesondere Dachbaustoffe wie Ziegel, Dachsteine, Metalleindeckungen, Solarmodule, Dachbahnen aber auch Darstellungsoptionen gemeint.

Die Eingabe der technischen Stammdaten ist in 2 Themen gegliedert: Windsog und Bauelemente. Wählen Sie zunächst das passende Thema im linken Rand, um anschließend die Stammdaten im grauen Fenster auszuwählen.

Windsog -> Ziegel / Dachsteine

enthält eine Datenbank mit nahezu allen, in Deutschland verfügbaren, Dachziegeln und Dachsteinen. Jeder Ziegel/Dachstein enthält Angaben zu Hersteller, Lattweite, Deckbreite, Eigengewicht, Bemessungslast der zugehörigen Sturmklammer u.a.m.

Um einen zusätzlichen Ziegel/Dachstein anzulegen klicken Sie auf den + Knopf in der Werkzeugleiste. Rechts daneben befinden sich Knöpfe zum Duplizieren (
), Ändern (
) und Löschen (Minus-Knopf) vorhandener Ziegel/Dachsteine.

Bezeichnung:	Doppel-S	Doppel-S					
/ersionsstand:	2020-05						
nicht mehr lie	ferbar						
Deckbreite			Lattweite				
von:	0,300	m	von:	0,312	m		
bis:	0,300	m	bis:	0,345	m		
Тур			Regeldachneig	ung: 22	•		
 Dachziegel Dachstein Sonstiges 			doppeite Zie	egelanzahl (tj	p. Kroner	deckung)	

Bild: Eingabedialog für Dachziegel und Dachsteine

Die Eingabefelder Hersteller und Bezeichnung sind sicherlich selbsterklärend. Die Werte für Deckbreite und Lattweite entnehmen Sie den Produktprospekten. Die Regeldachneigung kennzeichnet diejenige Dachneigung, bei deren Unterschreitung Zusatzmaßnahmen wie wasserdichtes Unterdach o.ä. erforderlich sind.

Die Werte innerhalb der Registerzunge Zubehörziegel sind allesamt selbsterklärend. Nicht vorhandene Werte, wie z.B. halbe Ziegel bei Flachdachpfannen, bitte freilassen.

Über die Registerzunge Lasten tragen Sie das Gewicht eines einzelnen Ziegels/Dachsteins ein, nicht wie in den Prospekten angegeben das m²-Gewicht! Bei Biberschwänzen in Kronendeckung setzen Sie die Option doppelt berechnen. Dieser Schalter wird benötigt, da die Anzahl der "Ziegel je m²" aus Lattweite und Deckbreite berechnet wird (1/Lattweite * 1/Deckbreite). Dieser Wert liefert bei der Kronendeckung nur die halbe Anzahl an Biberziegeln.

Im Bereich Befestiger tragen Sie den Produktnamen der Sturmklammer oder Schraube und deren zulässige Bemessungslast ein.

ACHTUNG: Falls die Bemessungslast nicht bekannt ist, sollte für Sturmklammern der Wert 0,1 eingetragen werden. Umfangreiche Auszugsversuche im Februar 2007 haben für eine Vielzahl von Ziegel-Sturmklammerkombinationen Werte unterhalb 0,15 kN je Klammer (= pauschaler Wert aus den Fachregeln des ZVDH, Ausgabe 1997) ergeben.

Die Option max 1 Befestiger je Ziegel stellt den Regelfall dar. In begründeten, hoffentlich auch getesteten, Sonderfällen, können max 2 Befestiger je Ziegel gesetzt werden. Damit verdoppelt sich die Zahl der Sturmklammern/Schrauben und somit auch die Bemessungslast der Eindeckung.

Mit der Registerzunge Farben ordnen Sie dem Ziegel/Dachstein eine Farbe oder Textur zu. Mit dem Knopf Neu wählen Sie eine Texturgrafik und geben deren Abmessungen ein. Die Textur wird für die Darstellung im 3D-Modus eingesetzt. Tipp: Ein neuer Herstellername bildet automatisch einen zusätzlichen Ast im Auswahlbaum am linken Fensterrand.

Windsog -> Metalldeckung

verwaltet unsere Datenbank aller marktüblichen, handwerklich hergestellten Metalldeckungsarten.

Mit dem + Knopf in der Werkzeugleiste geben Sie eine neue Metalldeckung ein. Rechts daneben befinden sich Knöpfe zum Duplizieren ([□]), Ändern ([□]) und Löschen (– Knopf) vorhandener Metalldeckungen.

Metalldeckung		×
Material:	Titanzink	~
Bemessungslast	0,400	kN / Hafte
max. Haftabstand:	500	mm
Dicke:	0,70	mm
Gewicht	5,10	kg/m²
Zuschnitt:	500	mm
Falzverluste:	70	mm
		OK Abbrechen

Bild: Eingabedialog für Metalldeckungen

Das Eingabefeld Material ist Texteingabefeld und Auswahlbox zugleich. Tragen Sie dort die Materialbezeichnung bzw. den Produktnamen ein. Diese Bezeichnung wird zusätzlich als Gruppenbezeichnung im Auswahlbaum am linken Fensterrand eingefügt.

Die Bemessungslast je Hafte (NICHT Nagel oder Schraube!) beträgt i.d.R. 0,4 kN. Ausnahmen bilden Titanzinkhafte, welche aufgrund von Alterungseffekten mit 0,3 kN anzusetzen sind.

Bei industriell vorgefertigten Systemen (Kalzip, Rib-Roof) entnehmen Sie die Bemessungslast den Prospektunterlagen. Sind dort keine Werte angegeben, empfiehlt sich eine Bemessungslast von 0,4 kN je Halter.

Der max. Haftabstand beträgt bei handwerklich hergestellten Scharendeckungen in Doppelstehfalzdeckung It. Fachregeln 500 mm. Bei industriell vorgefertigten Systemen entnehmen Sie den max. Haftabstand den Prospektunterlagen.

Die Dicke geben Sie für das Metall, nicht für aufgestellte Falze, ein.

Das Gewicht reduziert die Windsoglasten. Es kann für den verlegten m² Eindeckung inkl. Falzen eingetragen werden. Da dieser Wert meist nicht bekannt ist, liegt man auf der sicheren Seite, wenn man das m³-Gewicht mit der Materialdicke multipliziert.

Typische Werte für die Materialdichten sind:

Titanzink:	7200 kg/m³	Kupfer:	8900 kg/m³
Aluminium:	2700 kg/m ³	Stahl:	7800 kg/m ³
Blei:	11300 kg/m ³		C C

Das Maß für den Zuschnitt bezieht sich auf das reine Bandmaß (Coil-Breite). Von diesem wird das nachfolgende Maß Falzverluste abgezogen, um die effektive Scharenbreite zu erhalten. Aus der effektiven Scharenbreite und dem Haftenabstand berechnet sich die Anzahl der Haften je m², der entscheidende Wert für den Windsognachweis.

Windsog -> Befestiger

dient dem Aufbau einer Dachbahn-Befestiger-Bibliothek. Auf die hinterlegten Befestiger können Sie bei der Wahl der Bahn-Befestiger-Kombinationen zugreifen. Ergänzend können Sie die Befestiger bei einer bauphysikalischen Berechnung heranziehen, wo jeder Befestiger eine Wärmebrücke darstellen kann und somit u.U. bei der U-Wert-Berechnung angegeben werden muss.

Wechseln Sie in den Neu-Eingabemodus gefolgt von hier klicken, um neuen Eintrag zu erstellen. Es erscheint folgende Eingabebox:

ezeichnung			
iFS isofast IR2 4,8			
Eigenschaften			
Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	50,0		
Eindringtiefe (mm)	20		
Durchmesser (mm)	4,80		
States and the second			
ängen in mm 50 mm (Schraube: IR2-m-4,8x) 30 mm (Schraube: IR2-m-4,8x)	60) 80)	7 🗆	leu
ängen in mm 50 mm (Schraube: IR2-m-4,8x 30 mm (Schraube: IR2-m-4,8x 100 mm (Schraube: IR2-m-4,8 120 mm (Schraube: IR2-m-4,8 40 mm (Schraube: IR2-m-4,8	60) 80) x100) x120) x140)	Bea	leu rbeiten
ängen in mm 50 mm (Schraube: IR2-m-4.8x) 30 mm (Schraube: IR2-m-4.8x) 100 mm (Schraube: IR2-m-4.8 120 mm (Schraube: IR2-m-4.8 140 mm (Schraube: IR2-m-4.8 160 mm (Schraube: IR2-m-4.8 180 mm (Schraube: IR2-m-4.8	60) 80) ×100) ×120) ×140) ×160) ×180)	Bea	leu rbeiten schen

Tipp: Die Wärmeleitfähigkeit von Kohlenstoffstahl liegt typ. bei 50 W/m²K, Edelstahl hat 15 W/m²K und Befestiger mit Kunststofftülle haben 0,17 W/m²K.

Windsog -> Bahnen + Befestiger

verwaltet eine Datenbank mit Abdichtungsbahnen, welche für die mechanische Befestigung geeignet sind. Den Abdichtungsbahnen sind die Dachbauschrauben direkt zugeordnet. Das ist erforderlich, da höhere Bemessungslasten als 0,4 kN je Dachbauschraube nur für Kombinationen von Bahn+Befestiger nachgewiesen und zertifiziert werden können (EOTA, ETAG).

Mit dem + Knopf in der Werkzeugleiste geben Sie eine zusätzliche Bahn+Befestigerkombination ein. Rechts daneben befinden sich Knöpfe zum Duplizieren (≌), Ändern (ĭ) und Löschen (– Knopf) vorhandener Bahn+Befestigerkombinationen.

Hersteller:	FDT				~
Bezeichnung:	Rhenofo	N CV			
Überdeckung:	10,0	cm			
Bahnbreite:	2,05	m	ArtNr.:		7
Bahnbreite:	1,50	m	ArtNr.:		
Bahnbreite:	1,03	m	ArtNr.:		
Bahnbreite:	0,68	m	ArtNr.:		-
Bahnbreite:		m	ArtNr.:		-
					1
)

Bild: Eingabedialog für Bahn+Befestigerkombinationen

Die Dialogbox ist in 2 Register unterteilt, Bahnen und Befestiger.

Hinterlegen Sie im Register Bahnen folgende Werte:

Hersteller: Firmennamen des Produktherstellers

Bezeichnung: Produktname der Abdichtungsbahn

Überdeckung: Nahtbreite für mechanische Befestigung in cm

Bahnbreite: Lieferbreite der Bahn ohne Berücksichtigung der Nahtüberdeckung

Art.-Nr.: In MF Steildach nicht benötigter Wert. Mit der Art-Nr. kann MF_Windsog/Steildach den Materialbedarf an MF_Dach übergeben.

Am rechten Rand der Box befinden sich Knöpfe zur Eingabe zusätzlicher Bahnbreiten (+), zum Löschen vorhandener Bahnbreiten (-) sowie zum Verschieben der Einträge gegeneinander (gerundete Auf-Ab-Pfeile). Sollte der Platz zur Darstellung aller verfügbaren Bahnbreiten nicht ausreichen, kann mit den oberen 4 Knöpfen nach oben und unten gesprungen bzw. gescrollt werden.

Im Register Befestiger geben Sie wie folgt ein:

Bezeichnung: Produktname der Schraube bzw. Befestigungssystems

Art.-Nr. Schraube: Anhand der Art-Nr. für die Schraube kann MF Windsog/Steildach den Materialbedarf an unser Handwerkerprogramm MF Dach übergeben.

Teller: Anhand der Art-Nr. für den Teller kann MF Windsog/Steildach den Materialbedarf an unser Handwerkerprogramm MF Dach übergeben.

Bemessungslast: Vom Hersteller per Prüfzeugnis nachgewiesene maximale Bemessungslast des Befestiger für die Dachbahn. Liegt das Prüfzeugnis nicht vor, kann in der Regel eine Bemessungslast von 0,4 kN eingetragen werden.

Das Befestigungsschema bestimmt neben der Nahtbreite auch die max. Bemessungslast der Befestiger. Diese ist bei Nahtbefestigung meist geringer als für lineare oder Feldbefestigungssysteme. Für jede Befestigungsart muss daher eine gesonderte Bahn-Befestiger-Kombination eingetragen werden, auch wenn Bahn und Befestigertyp identisch sind.

Windsog -> Bahnen für Verklebung

verwaltet eine Datenbank mit Abdichtungsbahnen, welche entweder selbstklebend oder für die Verklebung geeignet sind.

Sobald sich das Haupteingabefenster geöffnet hat, klicken Sie auf den + Knopf in der Werkzeugleiste, um eine neue Bahn einzugeben.

Bahn für Verkl	ebung		×
Hersteller:	neutral		~
Bezeichnung:	EPDM-Dachbahn		
Bahnbreite:	1,10 ^m		
Überdeckung:	10,0 cm		
	vollflächig verklebt		
		OK	Abbrechen

Bild: Eingabedialog für verklebte Dachbahnen

Sie können den Hersteller per Tastatur eintippen oder, sofern vorhanden, aus der Drop-Down-Liste auswählen (kleines Dreieck rechts im Eingabefeld). Hinter Bezeichnung geben Sie den Produktnamen der Dachbahn ein. Die Werte Bahnbreite und Überdeckung dienen der Massenermittlung und die Checkbox vollflächig verklebt wird normalerweise für Bitumendachbahnen verwendet, welche mit dem Handbrenner aufgeschweißt oder in Flüssigbitumen eingerollt werden.

Vorhandene Dachbahnen können mit dem B-Knopf dupliziert, mit dem Knopf geändert und dem "–" Knopf der Werkzeugleiste gelöscht werden.

Windsog -> Auflasten

verwaltet eine Datenbank mit Baustoffen, welche als Auflasten auf Dächern eingesetzt werden können.

Mit dem + Knopf in der Werkzeugleiste legen Sie zusätzliche Auflasten an.

Auflast		×
Bezeichnung:	Kies 16/32	
Last:	18,000	kN / m³
Mindesthöhe:	0,0500	m
nur Vielfache von:	0,0100	m
Abflußbeiwert:	0,80	
		OK Abbrechen

Bild: Eingabedialog für Auflasten

Geben Sie der Auflast hinter Bezeichnung einen prägnanten Namen.

Die Last wird It. DIN EN 1991-1-1 in kN/m^3 eingetragen. Es gilt die grobe Umrechnung: 1 kN = 100 kg. Die Abschläge (z.B. 10% bei Schüttgütern...) müssen bereits hier abgezogen werden.

Die Mindesthöhe entspricht der geringsten Einbauhöhe laut Fachregeln des DDH bzw. der jeweiligen Verlegerichtlinie des Herstellers.

Der Abflussbeiwert wird für die Entwässerungsberechnung benötigt. Sie entnehmen den Wert der DIN 1986-100 oder den Herstellerangaben. Hintergrundinformationen finden Sie in unserer Schriftenreihe "Basiswissen Dachentwässerung, Teil 1".

Vorhandene Auflasten können mit dem [™]-Knopf dupliziert, mit dem [™]-Knopf geändert und dem "–" Knopf der Werkzeugleiste gelöscht werden.

Windsog -> Darstellung Verlegebereiche

Nicht jeder Drucker gibt Farbtöne sauber abgestuft wieder und spätestens beim Druck von Farben auf Schwarz-Weiß-Druckern wird es ernst.

Mit der nachfolgenden Dialogbox können Sie die unterschiedlichen Windsog-Verlegebereiche entweder fein abgestuft ausgeben (edles Druckbild auf hochwertigen Farbdruckern) oder aber mit stark unterschiedlichen Farbtönen (z.B. blau im Eck, gelb im Außenrand, gelb im Innenrand und weiß im Innenbereich) dem Billig-Schwarz-Weiß-Drucker eine Minimal-Chance auf korrekte Darstellung geben. Spätestens das Fax wird jedoch mit Schraffuren besser übertragen als mit feinen Farbnuancen.



Bild: Farbzuordnung Windsog-Verlegebereiche

Um vollflächige Flächen auszugeben, wählen Sie hinter Schraffur den Eintrag Solid. Im Drop-Down-Feld rechts daneben wählen Sie die gewünschte Farbe für die Darstellung auf Bildschirm und Ausdruck. Eine Spezialität stellt die 3D-Darstellung am Bildschirm dar, welche hier eine gesonderte Farbzuordnung erhält (in 3D-Ansicht).

Theoretisch können Sie jeweils für Ziegelverklammerung bis Verklebung (siehe Registerzungen) beliebig viele Verlegebereiche eintragen. Beachten Sie jedoch, dass für die Ziegelverklammerung maximal 4 Bereiche sinnvoll sind (mögliche Klammerschematas sind 1:1, 1:2, 1:3, unverklammert) und auch Spengler die jeweiligen Teilflächen nicht in ´zig Unterflächen aufgliedern möchten.

Bauelemente -> Unterkonstruktion Solarmodule

öffnet die Datenbank mit Unterkonstruktionen für Solarmodule.

Mit dem B-Knopf können Sie vorhandene Unterkonstruktionen duplizieren, mit dem C - Knopf abändern und mit dem – Knopf dauerhaft aus der Fensterdatenbank entfernen.

Zur Eingabe einer zusätzlichen Unterkonstruktion klicken Sie den + Knopf in der Werkzeugleiste. Es erscheint die Eingabebox zur Eingabe der Konstruktion hinter Bezeichnung, des Herstellers hinter Kategorie, den Abmessungen (Länge, Breite), den minimalen und maximalen Solarmodulgrößen (Beschränkung Solarmodul) sowie den Angaben zum Aufstellwinkel und Mindestrandabstand.

Unterkonstr	uktion Soli	armodul							
Bezeichnung:	SOLAR A	SOLAR Alpino Ost/West flächenoptimiert							
Kategorie:	MW Sola	r						~	Abbrechen
Länge:	 absolu Solarm 	Oabsolut 0,010 m ♥ Solarmodul zzgl.							
Breite:	O absolu ○ Solarm	t Iodul zzgl.	1,39	0 m					
Beschränku	ing Solarmo	dul							
		min		max					
Länge:		0,000	m	0,000	m				
Breite:		1,000	m	2,000	m				
Beschränku	ing Verlegur	ng							
		min		max					
Aufstellwink	kel:	12,00	•	12,00	۰				
Mindestran	dabstand:	0,10	m		-				
Sonstiges									
Schachbret	t:	immer an		~					
Zubehör	•	immer an		~					

Bild: Datenbank Unterkonstruktion Solar

Bauelemente -> Solarmodule

öffnet eine Datenbank mit den gebräuchlichsten Solarmodulen marktführender Hersteller im deutschsprachigen Raum.

ndaten Solarmodule								
earbeiten Bgfehle								
+ 3 2 -								
sh (Tastatur)								
olarmodule	Bezeichung	A Kategorie	Laenge [m]	Breite [m]	STC [Wp]	NOCT [Wp]	NMOT [W] Modulabstand [mm]	Montage
AEG	1673x1030_350W	neutral	1.673	1.030	350	0	0.20	auf Dach
Amerisolar	1680x99_250W	neutral	1.680	0.990	250	0	0 20	auf Dach
Astronomi	380M BLK HC G3	SENEC Solar	1.805	1.035	380	0	286 20	auf Dach
Astronergy	405M HC G4	SENEC Solar	1 722	1 134	405	0	307 20	auf Dach
Axitec	410M HC G4	SENEC Solar	1 722	1 134	410	0	311 20	auf Dach
AxSun	415M HC G4	SENEC Solar	1,722	1.134	415	0	315 20	auf Dach
Bauer Solartechnik	aleo s79 275W	Bosch Solar	1.660	0.990	275	200	0.20	auf Dach
Bosch Solar	aleo s79 280W	Bosch Solar	1,660	0,990	280	204	0 20	auf Dach
Braas	aleo s79 285W	Bosch Solar	1 660	0,990	285	207	0 20	auf Dach
energetica	aleo s. 18 230W	Bosch Solar	1.660	0.990	230	165	0 20	auf Dach
First Solar	aleo s. 18 235W	Bosch Solar	1.660	0.990	235	169	0 20	auf Dach
FuturaSun	aleo s. 18 240W	Bosch Solar	1 660	0.990	240	173	0 20	auf Dach
Heckert Solar	aleo s 18 245W	Bosch Solar	1.660	0.990	245	177	0 20	auf Dach
IBC Solar	aleo s 19 255W	Bosch Solar	1.660	0.990	255	185	0 20	auf Dach
In Color	aleo s 19 260W	Bosch Solar	1.660	0.990	260	189	0 20	auf Dach
JA Solar	aleo s 19 265W	Bosch Solar	1.660	0,990	265	193	0 20	auf Dach
Jinko Solar	aleo s 19 270W	Bosch Solar	1.660	0.990	270	196	0 20	auf Dach
Jolywood	aleo s 19 275W	Bosch Solar	1.660	0.990	275	200	0 20	auf Dach
LONG	aleo s. 19.280W	Bosch Solar	1 660	0.990	280	205	0 20	auf Dach
LUXOR SOLAR	aleo s 19 285W	Bosch Solar	1.660	0.990	285	208	0 20	auf Dach
Meyer Burger	aleo s. 19 290W	Bosch Solar	1.660	0.990	290	212	0.20	auf Dach
neutral	aleo s. 19 295W	Bosch Solar	1.660	0.990	295	215	0 20	auf Dach
Q-Cells	aleo s 19 gen2 250W	Bosch Solar	1.660	0.990	250	182	0 20	auf Dach
SENEC Solar	aleo s 19 gen2 255W	Bosch Solar	1.660	0.990	255	185	0 20	auf Dach
Sharn	aleo s 19 gen2 260W	Bosch Solar	1.660	0.990	260	189	0 20	auf Dach
Solar Fabrik	aleo s 19 gen2 265W	Bosch Solar	1.660	0.990	265	193	0 20	auf Dach
Colorent A	aleo s 19 gen2 270W	Bosch Solar	1.660	0.990	270	196	0 20	auf Dach
1 Solarwall	aleo s_19 gen2 275W	Bosch Solar	1,660	0,990	275	200	0 20	auf Dach
Solon	APOLLON 1.0 108 M 425	Heckert Solar	1,742	1,134	425	0	0 20	auf Dach
Solico	APOLLON 1.0 108 M 430	Heckert Solar	1,742	1,134	430	0	0 20	auf Dach
Sonnenstrom Fabrik	APOLLON 1.0 108 M 435	Heckert Solar	1,742	1,134	435	0	0 20	auf Dach
Suntech	AS-6M 360W	Amerisolar	1,979	0.996	360	268	0 20	auf Dach
Trinasolar	AS-6M 365W	Amerisolar	1,979	0,996	365	272	0 20	auf Dach
	AS-6M 370W	Amerisolar	1,979	0,996	370	276	0 20	auf Dach
	AS-6M 375W	Amerisolar	1,979	0,996	375	279	0 20	auf Dach
	AS-6M 380W	Amerisolar	1,979	0,996	380	283	0 20	auf Dach
	AS-6M 385W	Amerisolar	1,979	0,996	385	287	0 20	auf Dach
	AS-6M 390W	Amerisolar	1,979	0,996	390	291	0 20	auf Dach
	AS-6M 395W	Amerisolar	1,979	0,996	395	295	0 20	auf Dach
	AS-6M 400W	Amerisolar	1,979	0,996	400	299	0 20	auf Dach
	AS-6M BLACK 360Wp	Amerisolar	1,979	0,996	360	268	0 20	auf Dach
	AS-6M BLACK 365Wp	Amerisolar	1,979	0,996	365	272	0 20	auf Dach
	AS-6M BLACK 370Wp	Amerisolar	1,979	0,996	370	276	0 20	auf Dach
	AS-6M BLACK 375Wp	Amerisolar	1,979	0.996	375	276	0 20	auf Dach

Bild: Datenbank Solarmodule

Zur Eingabe eines zusätzlichen Solarmoduls klicken Sie den + Knopf in der Werkzeugleiste. Es erscheint die Eingabebox zur Eingabe des Modulnamens hinter Bezeichnung, des Herstellers hinter Kategorie, den Abmessungen (Länge, Breite), dem oberen und seitlichen Freiraum zwischen den Solarmodulen (Dehnfuge) sowie der Nennleistung nach STC- bzw. NOCT Testbedingungen, sofern verfügbar.

Solarmodul					×
Bezeichnung: Kategorie:	1680x99_250W	OK			
Länge: Breite: Dehnfuge:	1,680 0,990 20	m m mm	Montage auf Dach O in Dach		ANCOLO
Nennleistung ST Nennleistung NG Nennleistung NF	"C: 250 DCT:	Wp Wp Wp			

Bild: Eingabedialog Solarmodule

Mit dem [□] - Knopf können Sie vorhandene Solarmodule duplizieren, mit dem [□] - Knopf abändern und mit dem – Knopf dauerhaft aus der Fensterdatenbank entfernen.

Viele der marktgängigen Solarmodule werden von uns erfasst und über das Internet bereitgestellt. Um unsere Solarmodul-Datenbank aus dem Internet herunterzuladen, nutzen Sie im Menü Extras den Eintrag Datenaktualisierung via Internet -> Solarmodule...

Bauelemente -> Fenster

öffnet eine Datenbank mit nahezu allen in Deutschland verfügbaren Wohnraumdachfenstern und einer Auswahl marktgängiger Ausstiegfenstern.

Stammdaten Fenster					
Datei Bearbeiten Bgfehle					
Suche nach (Tastatur)					
✓ □ Fenster	Bezeichung	A Kategorie	Laenge [m]	Breite (m)	
 Daylight-Systems 	AC-therm Dachflächenfenster AC 100 (1,20x1,60m)	Daylight-Systems	1,600	1,200	
– 🗆 Fakro	AC-therm Dachflächenfenster AC 200 (1,00x2,00m)	Daylight-Systems	2,000	1,000	
 Interferenz Daylight 	AC-therm Dachflächenfenster AC 200 (1,20x3,60m)	Daylight-Systems	3,600	1,200	
 LempHirz 	AC-therm Dachflächenfenster AC 300 (1,20x4,00m)	Daylight-Systems	4,000	1,200	
Roto	AC-therm Dachflächenfenster AC 300 (2,00x3,00m)	Daylight-Systems	3,000	2,000	
- 🗆 Sunslider	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 01	Fakro	0,780	0,550	
VELUX	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 02	Fakro	0,980	0,550	
	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 03	Fakro	0,980	0,660	
	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 04	Fakro	1,180	0,660	
	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 05	Fakro	0,980	0,780	
	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 06	Fakro	1,180	0,780	
	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 08	Fakro	1,180	0,940	
	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 15	Fakro	0,980	0,950	
	Ausstieg FWR/FWL, FWP/FWU, PWP 22	Fakro	0,780	0,660	
	Ausstieg WGT & WGI 46x55	Fakro	0,550	0,460	
	Ausstieg WGT & WGI 46x75	Fakro	0,750	0,460	
	Ausstieg WLI 54x83	Fakro	0,830	0,540	
	Ausstieg WLI 86x87	Fakro	0,870	0,860	
	Ausstieg WSS & WSZ 86x86	Fakro	0,860	0,860	
	Ausstieg WSS, WSZ, WSH 54x75	Fakro	0,750	0,540	
	Balkontenster FGH-V CD	Fakro	2,550	0,780	
	Balkonfenster FGH-V DD	Fakro	2,550	0,940	
	Bogen-Element FBP 26 78x57	Fakro	0,570	0,780	
	Bogen-Element FBP 26 94x57	Fakro	0,570	0,940	
	Bogen-Element FBP Z6 114x57	Fakro	0,570	1,140	
	Bogen-Element FBP 26 134x57	Fakro	0,570	1,340	
	Dachausstieg S10 (1,00x2,00m)	Sunslider	2,000	1,000	
	Dachausstieg S10 (1,00x2,50m)	Sunslider	2,500	1,000	
	Dachausstieg S10 (1,00x3,00m)	Sunsider	3,000	1,000	
	Dachausstieg S10 (1,00x3,50m)	Sunsider	3,500	1,000	
	Dachausstieg S10 (1,20x2,00m)	Sunsider	2,000	1,000	
	Dachausstieg S10 (1,20x2,50m)	Sunsider	2,500	1,200	
	Dachaussbeg S10 (1,20x3,00m)	Sunsider	3,000	1,200	
	Dachaussleg S10 (1,20x3,50m)	Sunsider	3,500	1,200	
	Dachaussleg S15 (2,00x2,00m)	Sunsider	2,000	2,000	
	Dachaussleg S15 (2,50x2,50m)	Sunsider	2,500	2,000	
	Dachaussieg 515 (3,00X3,00m)	Supplider	3,000	3,000	
	Dachaussieg 323 (2,00X2,00M)	Supplider	2,000	2,000	
	Dechaussing S25 (2,00x2,00m)	Cupelider	2,500	2,000	
	Dachfonster \$10 (1 00/2 00m)	Sunslider	3,000	1 000	
	Dachfenster S10 (1,00/2,00m)	Sunsider	2,000	1,000	
	Dachfonder S10 (1,00/2,00m)	Cunclider	2,000	1,000	
	Dachenster S10 (1,003,0011)	Cunstider	3,000	1,000	
	Dachiensier o to (1,00x3,50m)	ounsider	3,500	1,000	

Bild: Dachfenster-Datenbank

Zur Eingabe eines zusätzlichen Fensters klicken Sie den + Knopf in der Werkzeugleiste. Es erscheint die Eingabebox zur Eingabe des Fensternamens hinter Bezeichnung, des Herstellers hinter Kategorie und den Abmessungen (Länge, Breite).

Fenster			×
Bezeichnung:	GPU Klapp-	Schwing SK06	ОК
Kategorie:	VELUX	~	Abbrechen
Länge:	1,180	m	
Breite:	1,140	m	

Bild: Eingabedialog für Dachfenster

Sie können auch neue Fenster anlegen, indem Sie vorhandene Fenster als Vorlage nutzen. Hierzu markieren Sie ein existierendes Fenster, duplizieren (\square) dieses und ändern (\square) es danach ab.

Mit dem – Knopf werden die Einträge dauerhaft aus der Fensterdatenbank entfernt.

I.d.R. werden jedoch alle marktgängigen Fenster von uns erfasst und über das Internet bereitgestellt. Um unsere Fensterdatenbank aus dem Internet herunterzuladen, nutzen Sie im Menü Extras den Eintrag

Datenaktualisierung via Internet -> Fenster...

Bauelemente -> Schornsteine

verwaltet unsere Datenbank mit typischen Schornsteingrößen und diversen Fertigschornsteinen.

ammdaten Schornsteine				
jatei Bearbeiten Bgfehle				
→ □				
she nach (Tastatuo				
✓ □ Schornsteine	Bezeichung	A Katecorie	Larnor Ini	Breite (m)
Kamin einzünig	28/28	Kamin einzürtig	0.280	0.280
Kamin zweizilgig	32x72	Kamin zweizügig	0.720	0.320
- Containing and Euglig	36x36	Kamin einzügig	0.360	0.360
	36x65	Kamin zweizügig	0.650	0.360
	36x83	Kamin zweizügig	0.830	0.360
	38x38	Kamin einzügig	0.380	0.380
	40x40	Kamin einzügig	0,400	0.400
	48x110	Kamin zweizügig	1 100	0.480
	48x48	Kamin einzügig	0.480	0.480
	55x129	Kamin zweizügig	1,290	0.550
	55x55	Kamin einzügig	0.550	0.550
	67x67	Kamin einzügig	0.670	0.670

Bild: Datenbank Schornsteine

Zur Eingabe zusätzlicher Schornsteintypen klicken Sie mit den + Knopf in der Werkzeugleiste. Die Eingabe ist nur für ortsübliche Abmessungen sinnvoll, da stets auch ein variabler Schornstein zur Verfügung steht. Mit dem ^{III}- Knopf können Sie die vorhandenen Schornsteine abändern, mit dem – Knopf dauerhaft aus der Datenbank entfernen.

Bauelemente -> Farben Dachmodell

Farben sind Geschmackssache und darüber lässt sich bekanntermaßen trefflich streiten. Um diesem Streit bei der Darstellung der Dachmodelle aus dem Weg zu gehen, können Sie hier die Farben sämtlicher Typen von Einbauteilen einstellen.

Farben Dachmodell	
Solarmodul	
Richtungspfeil	
Fenster	
obere Fläche Schornstein	
Gaubenflächen (Eindeckung wie Dachfläche)	
Gaubenflächen (Eindeckung ohne Dachfläche)	
Loggia	
obere Fläche aufgeh. Bauteil	
Abzugsfläche	
	OK Abbrecher

Bild: Farbeinstellungen für Dacheinbauteile

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eines der vorhandenen Farbfelder damit die zugehörige Farbwahlliste herunterklappt. Wählen Sie hier eine der vorgegebenen Farben per Mausklick oder suchen Sie mit Andere... genau den Farbton, der Ihrem Geschmacksempfinden am ehesten zusagt.

Hinweis: Rechts neben dem Farbfeld wird die "Farbnummer" (Hexadezimalzahl der RGB-Farbe) angezeigt. Diese kann dabei helfen, die Farben am Drucker präzise auszugeben. Hierzu muss zunächst am Drucker eine passende Farbtabelle mit "Farbnummer" gedruckt werden, um anschließend von dort die exakt passende Farbe abzulesen.

Das Menü

Menü Datei

Das DATEI-Menü dient zum Speichern und Drucken der Berechnungsergebnisse oder zur Neuanlage von Berechnungen. Welche Befehle das DATEI-Menü enthält, ist davon abhängig, ob eine Berechnung geladen ist oder nicht.

Ergänzend können Sie hier die Berechnung bzw. das Programm beenden.

Neu

ermöglicht die Anlage einer neuen Windsogberechnung. Nach Anwahl startet der Assistent, um alle für die Berechnung erforderlichen Werte abzufragen. Details hierzu entnehmen Sie dem Musterprojekt.

Öffnen

öffnet eine vorhandene Berechnung und bietet diese zur erneuten Bearbeitung oder Ausgabe an.

Import

Aus E-Mail – ziehen Sie zugeschickte xwss-Dateien aus MF Windsog Steildach mobil einfach per Drag&Drop in das sich öffnende Fenster.

Speichern

speichert die Berechnung in ihrem jetzigen Zustand. Die Berechnung bleibt geladen und kann weiterbearbeitet werden.

Speichern unter

speichert die geladene Berechnung in ihrem momentanen Zustand unter einem neuen, einzugebenden Namen. Hierzu wird die Dateiauswahlbox dargestellt.

ACHTUNG: Die Ursprungsdatei wird entladen, ohne dass die dort eventuell vorgenommenen Eingaben gespeichert werden!

als Mail senden

startet ihr Standard-Mailprogramm und hängt die Projektdatei im gewünschten Format an.

Export

ermöglicht die Ausgabe der Windsogberechnung im MF-Viewer-Format oder im PDF-Format. Das benötigte Format wählen Sie durch Anklicken.

Bitte beachten: das MF-Viewer-Format kann nur von dem Programm MF-Viewer dargestellt werden. Der MF Viewer ist Freeware und ist bei jeder Installation (auch bei der Demo) vorhanden. So können Sie jemandem eine Datei im MF-Viewer-Format zusenden und er kann auf der Internetseite www.friedrich-datentechnik.de eine Demo heruntergeladen, um sich diese anzusehen.

Drucken

gibt das dargestellte Dokument, hier das Berechnungsergebnis, wie am Bildschirm dargestellt auf dem Drucker aus. Es folgt der WINDOWS-eigene Druckerdialog zur Angabe der Kopienanzahl u.a. Druckerparameter, welche tlw. vom gewählten Drucker (Knopf Einrichten) abhängen.

Seitenansicht

stellt das zu erwartende Druckbild am Monitor dar. Blättern und 2-Seitendarstellung sind möglich. Falls alles passt, kann der Druck aus der Seitenansicht heraus gestartet werden.

Seite einrichten

hinterlegt die vorangelegten Firmenbögen für den Druck und für digitale Dokumente.

Druckereinrichtung

erlaubt den Zugriff auf die Druckerkonfiguration sowie die Auswahl des gewünschten Druckers. Dies kann auch ein Fax-Treiber oder ein PDF-Programm sein.

Beenden

macht seinem Namen alle Ehre und schließt entweder die Berechnung oder beendet das Programm.

Menü Projekt

Bauvorhaben

Öffnet eine Texteingabebox zur Änderung der Bauvorhaben-Bezeichnung.

Das Bauvorhaben wird auf dem Deckblatt ausgegeben.

Die Eingabe des Bauvorhabens erfolgt in der Regel bei der Neuanlage eines Projektes, so dass dieser Eintrag meist nur zur Korrektur genutzt wird.

Eingabeassistent

Der Eingabeassistent geht mit Ihnen entlang der Gebäudehülle von der ersten bis zur letzten Wand und ermöglicht nachträgliche Änderungen am Dachtyp (Traufkante, Walm, Dachknick oder Wand), der Dachneigung und dem Überstand.

Zur Kontrolle erfolgt abschließend eine 3D-Ausgabe. Prüfen Sie diese gewissenhaft, um technische Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Nach Beendigung des Assistenten wird das Dach komplett neu berechnet und alle manuellen Optimierungen gehen verloren!

Gauben, Schornsteine, Fenster...

Ermöglicht den Einbau von Dachgauben, Schornsteinen, Loggien, Dachfenstern und Solarmodulen.

Bitte ziehen Sie hierfür das Handbuch "MF Ausmittlung" bzw. die dort verfügbare Programmhilfe zu Rate.

DIN EN 1991-1-4/NA:2024-08

wechselt zur DIN EN 1991-1-4 samt Ergänzung als Berechnungsgrundlage.

Achtung: Diese Norm trat am 1.7.2012 in Kraft und ist auf alle Eindeckungen mit geschlossener (= luftundurchlässiger) Oberfläche anzuwenden. Für "schuppenförmig überlappende Deckwerkstoffe (Dachziegel, Dachsteine)" gilt in Deutschland die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Fachregel ZVDH April 2024

wechselt zu "Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regelwerk – Windlasten auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen" vom April 2024 als Berechnungsgrundlage.

Eindeckung-Befestiger - Wahl

Listet alle verfügbaren Dachziegel- bzw. Dachpfannen-Sturmklammer-Kombinationen auf und ermöglicht deren Anwahl. Selektieren Sie die für die Eindeckung gewünschte Ziegel-Klammer-Kombination per Mausklick und bestätigen Sie die Wahl mit OK unten rechts.

Bitte beachten Sie die farbliche Darstellung. Grüne Schrift bedeutet, dass für die Ziegel-Klammer-Kombinationen eine technisch korrekte Verlegeart existiert. Bei roter Schrift ist keine ausreichende Befestigungsmethode verfügbar. Wird die Ziegel-Klammer-Kombination blau dargestellt, würde zwar die Windsogsicherung funktionieren, doch werden andere Nebenbedingungen, oftmals die Dachneigung, nicht eingehalten.

Eindeckung-Befestiger

Ermöglicht Änderungen an den technischen Eigenschaften der Ziegel-Sturmkombination. Hierzu zählen neben den Ziegelmaßen auch deren Gewicht sowie die Windsogwiderstände W_{k,d} der verklammerten Ziegelfläche. Letztere sollten allerdings nur angepasst werden, wenn ein gültiges Prüfzeugnis It. DIN 14437 vorliegt.

Tragdecke

Der Eintrag Tragdecke ist nur wählbar, wenn nach DIN EN gerechnet wird und als Eindeckung "Dachbahn und Befestiger" gewählt wurde.

Tragdecke	×
Tragdecke Trapezblech Obergurtabstand: 250 mm O homogener Untergrund (Beton, Holz, Porenbeton)	
OK Abbrech	en

Bild: Eigenschaften Tragdecke

Bei Trapezdecken tragen Sie den Abstand der Obergurte, gemessen von Mitte zu Mitte der Obergurte, ein.

Die Eingabe hat entscheidende Bedeutung für die Befestigeranzahl, da durch das "Einrasten" der Befestiger auf die Obergurte i.d.R. deutlich mehr Befestiger gesetzt werden müssen als auf homogenen Untergründen.

Bahn-Kleber - Wahl

Ermöglicht den Wechsel auf eine andere Kombination von Dachbahn und Klebertyp. Diese Kombination muss zuvor in den Stammdaten hinterlegt worden sein.

Die Anwahl einer Bahn-Kleber-Kombination führt zu einer sofortigen Neuberechnung und ist nur möglich, wenn die DIN EN 1991-1-4 als Berechnungsgrundlage aktiv ist. Die Eigenschaften der Bahn-Kleber-Kombination kann mit dem folgenden Menüeintrag "Bahn und Kleber" objektspezifisch geändert werden.

Bahn und Kleber

Sie können den Hersteller per Tastatur eintippen oder, sofern vorhanden, aus der Drop-Down-Liste auswählen (kleines Dreieck rechts im oberen Eingabefeld). Hinter Bezeichnung geben Sie den Produktnamen der Dachbahn ein. Die Werte Bahnbreite und Überdeckung dienen der Massenermittlung und die Checkbox vollflächig verklebt wird normalerweise für Bitumendachbahnen verwendet, welche mit dem Handbrenner aufgeschweißt oder in Flüssigbitumen eingerollt werden.

Bahn für Verklebung					
Hersteller:	_neutral ~				
Bezeichnung:	PYE 2-lagig				
Bahnbreite:	1,00 m				
Überdeckung:	10,0 cm				
	🗹 vollflächig verklebt				
	OK Abbrechen				

Bild: Eigenschaften Bahn-Kleber-Kombination

Metalldeckung - Wahl

öffnet eine Baumstruktur zur Wahl einer Metalldeckung. Die Deckungen sind meist entsprechend der Scharenbreite angeordnet.

Markieren Sie die gewünschte Deckungsart mit der Maus und übernehmen Sie die Auswahl mit dem OK-Knopf unten rechts.

Metalldeckung

Stellt die Eigenschaften der momentan gewählten Metalleindeckung dar und erlaubt das Ändern der Parameter.

Metalldeckung		×
Material:	Titanzink	~
Bemessungslast:	0,400	kN / Hafte
max. Haftabstand:	500	mm
Dicke:	0,70	mm
Gewicht:	5,10	kg/m²
Zuschnitt:	500	mm
Falzverluste:	70	mm
		OK Abbrechen

Bild: Eigenschaften Metalldeckung

Ändern Sie die Werte nur, wenn Sie sich der Auswirkungen bewusst sind. Die Parameter, abgesehen von Namen und Dicke, haben direkten Einfluss auf das Berechnungsergebnis, auch der Falzverlust, da Zuschnitt – Falzverlust = effektive Scharenbreite.

Auflast - Wahl

führt zu einer Liste mit Auflasten. Markieren Sie die gewünschte Auflast mit der Maus und übernehmen Sie die Auswahl mit dem OK-Knopf unten rechts

Fehlende Auflasten können in den Stammdaten hinterlegt werden.

Auflast

Ändert die Eigenschaften der aktuell gewählten Auflast. Diese Änderungen gelten nur für die aktuelle Berechnung.

Auflast	×
Bezeichnung:	Begrünung extensiv ab 10 cm, 1000 kg/m³
Last:	10,000 kN / m³
Mindesthöhe:	0,1000 m
nur Vielfache von:	0,0100 ^m
Abflußbeiwert:	0,40
	OK Abbrechen

Bild: Eigenschaften Auflast

Hinweis: Der Parameter Abflussbeiwert ist für die Windsogberechnung ohne Bedeutung.

Berechnungsparameter

Hier sind alle Parameter zusammengefasst, die neben den Gebäudemaßen für die Berechnung der Windsogkräfte maßgeblich sind.

Berechnungsparameter		
Traufhöhe: 12,00 m Geländekategorie: Binnenland Windzone: Windzone 2 V falls > 800 m manuelle Staudruck-vorgabe [IN/m] exponiert	> : 113 m	
Gebäudeölfnungen	Lasteinzugsfläche ● <= 1 m² ○ fest ○ > 10 m²	
Deckunterlage © geschlossen durchströmungshemmende Schicht mit Unterspannung, ohne durchströmungshemmende S offen	chicht	
	OK Abbrechen	

Bild: Berechnungsparameter

Bei Fragen zu den Parametern ist ein Blick in die korrespondierenden Normen und Fachregeln unbedingt erforderlich. Auch unsere Informationsschriften "Basiswissen Windsog" Teil 1 und 2 sind sicherlich hilfreich. Sollten Ihnen die Parameter auch damit nicht verständlich sein, empfehle ich dringend von einer Berechnung abzusehen!

Der Bereich Gebäudeöffnungen gilt für DIN- und Eurocode-Berechnungen gleichermaßen, der Bereich Deckunterlage ausschließlich für Fachregelberechnungen von Ziegel- und Pfannendeckungen.

Die Schalter bei Gebäudeöffnungen und Deckunterlage sind voneinander abhängig. Ist die Deckunterlage geschlossen, sind die Eingaben bei Gebäudeöffnungen nicht relevant und die zugehörigen Optionen abgeschaltet.

Anzahl Verlegebereiche

Die DIN EN 1991-1-4 weist bereits an Pultdächern bis zu 8 unterschiedliche Teildachflächen (F, F_{tief} , F_{hoch} , 2 x G, H, I) aus. Da Dachpfannen nur auf 4 Arten (ohne, 1:3, 1:2, 1:1 Klammerung) verlegbar sind und auch Klempner einfache Haftenschemas bevorzugen, können Sie hiermit die maximale Anzahl unterschiedlich zu verlegender Bereiche vorgeben.

Anzahl Verlegebereiche	×
Bereichsoptimierung Anzahl Verlegebereiche begrenzen auf 4 Bereiche	
OK Abbreche	n

Bild: Verlegebereiche

Die Reduzierung der Verlegebereiche macht immer dann Sinn, wenn kleine "Restflächen" mit niedriger Befestigeranzahl/m² mehr Umstände machen, als dass Befestiger eingespart werden.

Dachbereiche zuordnen

Normen und Fachregeln kennen ausschließlich Gebäude mit rechteckiger Grundform bzw. durchgehende Wände. Bei komplexen Gebäudeformen müssen diese einfachen Annahmen auf das reale Gebäude übertragen werden. Der Fachmann nennt derartiges Umsetzen von einfacher Norm zu komplexer Realität "Bemessung".

MF_Windsog/Steildach erstellt zwar für jegliche Gebäudeform eine automatische Bemessung, kann für diese Ergebnisse aber nicht die technische Korrektheit garantieren! Zum einen gibt es hierfür oftmals keine eindeutige Lösung, d.h. 2 Experten werden komplexe Gebäude meist unterschiedlich bemessen, zum anderen kann das Programm die menschliche Abschätzung nicht adäquat nachahmen.

Eine exakte Beschreibung der leider sehr komplexen Funktion entnehmen Sie dem Kapitel "Sonderfälle".

Menü Ansicht

3D-Ansicht

Baukörper: stellt den Baukörper samt Dach und aller Einbauteile 3dimensional dar.

Verschieben mit gedrückter, linker Maus dreht den Baukörper und ermöglicht die Betrachtung von allen Seiten.



Bild: 3D-Ansicht Baukörper

Diese Ansicht dient sowohl der Kontrolle als auch dazu, sich ein Bild von der Verdrängungswirkung des Gebäudes zu machen.

Verlegebereiche: stellt das Dach samt aller Einbauteile 3-dimensional dar und blendet dabei die Verlegebereiche (Ortgang-, Kehl-, Trauf-, Gratbereiche...) ein.

Verschieben mit gedrückter, linker Maus dreht die Dachfläche und ermöglicht die Betrachtung von allen Seiten.



Bild: 3-D-Darstellung Verlegebereiche

Dokument

Nicht immer werden alle Informationen für den Druck oder die Ausgabe am Bildschirm benötigt. Wählen Sie in der nachfolgend dargestellten Dialogbox diejenigen Informationen an, welche ausgegeben werden sollen.

Bild: Ansicht – Dokument

Die Option Grafiken Teildachflächen sollte nur bei stark gegliederten Dächern aktiviert werden, um die Teildachflächen einzeln und stark vergrößert auszugeben.

Die Option Berechnungsgrundlage erläutert in grafischer Weise auf welcher Grundlage eine Kante berechnet wird. Sollte Ihnen eine Berechnung nicht logisch erscheinen, kann diese Ansicht Klarheit verschaffen.

Symbolleiste

schaltet die Icons (= Sinnbildchen) direkt unterhalb des Menüs ein bzw. aus.

Profis, die das Programm bereits komplett mit der Tastatur bedienen können, erhalten durch das Ausschalten eine größere Darstellungsfläche für die Daten. Normalanwender erhalten mit der Symbolleiste eine komfortable Bedienungsmöglichkeit.

Statusleiste

schaltet die Kurzhilfe am unteren Fensterrand ein bzw. aus. Ist die Statuszeile aktiviert, werden dort die Bedeutung des aktuellen Menüeintrages, Statusmeldungen des Programms u.a. mehr eingeblendet.

Index

3D-Ansicht 26, 32 3D-Darstellung 6, 7, 8 Abflussbeiwert 18 Auflast 29 Auflasten 18 Bahn und Kleber 28 Bahn+Befestiger 16 Bahn-Befestigerkombination 16, 17 Bahnbreite 17 Bahnen + Befestiger 16 Bahnen für Verklebung 17 Bahn-Kleber - Wahl 27 Bauvorhaben 2, 26 Befestiger 16 Befestigungssystem 17 Bemessungslast 13, 14, 15, 17 Berechnungsparameter 29 **BV-Eingabe 2** Dachbahn 1, 13, 17 Dachbahn-Befestiger-Kombinationen 1 Dachbereiche 31 Dacheindeckung 5 Dachfenster 6 Dachgeometrie 4 Dachmodell 6 Dachneigung 4.6.14 Dachsteine 13, 14 Dachtyp 2, 3, 26 Dachtyp-Wahl 2 Dachziegel 14 Deckunterlage 30 DIN 1055 27 DIN EN 1991-1-4 26 Druckerkonfiguration 25 Eindeckung-Befestiger 27 Eindeckung-Befestiger - Wahl 27 Eingabeassistent 26 Eurocode 1991-1-4 27 Export 24, 25 Farben 23 Fax 25 Fenster 6, 21, 26 Gauben 6,26 Gebäudeausrichtung 8

Gebäudemodell 6 Gebäudeöffnungen 30 Geländekategorie 5 Grundriss 3 Icon 33 Import 24 Kamine 6 Logaien 6 Metalldeckung 15, 28 Metalldeckungen 14, 15 Metalleindeckung 13 MF DachDesigner 12 Mindesthöhe 18 Musterprojekt 2, 24 Ortswahl 2 Scharen-Haften-Kombinationen 1 Schneelast 5 Schornsteine 6, 22, 26 Seitendarstellung 25 Selbstauskunft 13 Sinnbildchen 33 Solarmodule 6, 8, 13, 19, 20 Stammdaten 1, 13 Standort 2 Statusleiste 33 Statusmeldungen 33 Statuszeile 33 Sturmklammer 5, 13, 14 Sturmklammerkombinationen 14 Sturmsicherheit 5 Symbolleiste 33 Technik 13 Tragdecke 27 Traufhöhe 5 Trauflängen 4 Traufüberstand 4 Traufüberstände 4 Umrisseingabe 3 U-Wert-Berechnung 16 Verlegebereiche 18, 30 Windsogkräfte 5, 6 Windsoglast 15 Ziegel 1, 5, 13, 14 Ziegel-Klammerkombinationen 5